



**MANUAL DE USUARIO  
TRITURADORA ELÉCTRICA  
Modelo: NIT-TE1800**



Por favor lea el manual de operación antes de usar el equipo y consérvelo en un lugar seguro para futuras referencias. Este limpiador es sólo para uso familiar. El uso comercial e industrial está estrictamente prohibido.

¿Necesitas ayuda? Llama al (33) 3560 6200 o al 01 800 062 2200 Horario de operación: Lunes a Viernes de 8:00 a 18:00 [www.itcompany.com.mx](http://www.itcompany.com.mx)

**SÍRVASE EXAMINAR INMEDIATAMENTE LA CAJA Y EQUIPO EN BUSCA DE DAÑOS**

Cuando este equipo se envía, los derechos pasan al comprador después de recibirlo del transportista. En consecuencia, las reclamaciones por daños en el material durante el transporte deberán ser hechas por el comprador ante la compañía de transporte en el momento en que se recibe el envío.

Instrucciones de seguridad.....	3
Características Técnicas.....	12
Ensamblaje.....	14
Operación.....	17
Limpieza, Mantenimiento y Almacenamiento.....	19
Disposición.....	21
Política de garantía.....	22
Garantía del equipo.....	22



## IMPORTANTE: Lee antes de usar.

¡Gracias por su compra! La trituradora eléctrica NIT-TE1800 es un equipo moderno y respetuoso con el medio ambiente para el cuidado eficaz de su jardín y/o parcela.


¡Le deseamos un trabajo productivo y el placer de su uso!

- Debido a nuestra investigación y desarrollo continuos, las especificaciones de este documento pueden cambiar sin previo aviso.

## 1. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD


Para garantizar un funcionamiento seguro y fiable del equipo, asegúrese de leer estas instrucciones antes de utilizarla. Seguir todas las reglas y recomendaciones dadas en el manual ayudará a prolongar la vida útil del dispositivo y lo protegerá de posibles riesgos

### Advertencias para el uso previsto

 ¡ATENCIÓN! La trituradora eléctrica NIT-TE1800. La herramienta está especialmente diseñada para trabajar con materiales vegetales blandos y le permite garantizar un cuidado preciso de su área sin una carga excesiva en el dispositivo.

#### Está prohibido utilizar este equipo para:

- Procesamiento de materiales duros como piedras, metal, hormigón u otros objetos inorgánicos;
- Recortar o cortar materiales vegetales que contengan piezas muy gruesas o de madera que puedan exceder las capacidades técnicas del dispositivo;
- Procesamiento de cualquier material de construcción o sustancias inorgánicas.

 ¡ATENCIÓN! El uso de la NIT-TE1800 para trabajar con materiales que no son adecuados para el uso previsto puede provocar roturas, sobrecalentamiento del motor, daños al equipo y la creación de condiciones peligrosas para el operador.

**¡Importante!** El fabricante no se hace responsable de ningún daño, perjuicio o lesión que pueda resultar del mal uso de la herramienta, la violación de las instrucciones, el mantenimiento inadecuado o la autorreparación. El fabricante tampoco se hace responsable de los defectos causados por el uso de piezas, consumibles o accesorios no originales. Todos los trabajos de mantenimiento y reparación deben ser realizados únicamente por técnicos certificados. El funcionamiento de la herramienta es responsabilidad exclusiva del usuario.

## Normas especiales de seguridad

¡NOTA! El uso de este dispositivo requiere una mayor atención y un estricto cumplimiento de todas las reglas de seguridad especiales que se indican en esta sección. Es importante tener en cuenta todos los riesgos potenciales asociados con el funcionamiento de la herramienta y tomar las medidas adecuadas para minimizarlos. Antes de cada uso, verifique cuidadosamente el estado técnico del dispositivo: asegúrese de que no haya daños visibles, que todas las piezas, así como la capacidad de servicio de los componentes de trabajo. El cumplimiento de las instrucciones de funcionamiento es obligatorio, especialmente las recomendaciones relativas a la correcta instalación, ajuste y uso del dispositivo en las condiciones para las que está destinado.

1. **Inspección del área de trabajo:** Antes de comenzar a trabajar, inspeccione el área en busca de objetos extraños como rocas, metal, vidrio u otros objetos duros que puedan quedar atrapados por la hoja y crear situaciones peligrosas.
2. **Uso de equipo de seguridad:** Cuando trabaje con una trituradora eléctrica, siempre use gafas de seguridad, guantes y zapatos cerrados para reducir el riesgo de lesiones por objetos desechados y ropa holgada o que tenga cordones colgantes o corbata.
3. **Postura de trabajo:** Mantenga la trituradora alejada de su cuerpo y sujétela firmemente con ambas manos. Asegúrese de pararse sobre una superficie plana y estable para evitar perder el control del equipo.
4. **Asegúrese de que no haya extraños ni animales:** Antes de comenzar a trabajar, asegúrese de que no haya otras personas, especialmente niños, así como animales en el área de trabajo.
5. **Sujeción adecuada de la herramienta:** Sujete siempre la herramienta con ambas manos para mantener el control de la herramienta y reducir el riesgo de rebote o vibración inesperados.
6. **Protección contra lesiones de cuchillas:** Nunca toque las cuchillas mientras la herramienta esté en funcionamiento o inmediatamente después de detenerse, ya que puede permanecer peligrosamente caliente o deslizarse.
7. **Apagar antes de moverse:** Apague siempre el equipo antes de moverlo a otra parte de la zona o moverlo.
8. **No trabaje en condiciones de poca luz:** Utilice la máquina solo con suficiente luz para garantizar una buena visibilidad y evitar errores.
9. **Evite trabajar bajo la lluvia o con mucha humedad:** Evite usar una trituradora bajo la lluvia o en condiciones de alta humedad.
10. **No repare por sí mismo:** No intente reparar el equipo usted mismo, ya que todos los trabajos de reparación solo deben ser realizados por técnicos certificados.
11. **Evite el contacto con objetos duros:** No intente cortar concreto.
12. **Limpieza regular de la herramienta:** Después de cada uso, limpie las cuchillas y el cuerpo de cualquier residuo de ramas hojas, hierba y suciedad para garantizar un funcionamiento eficiente.

13. **Antes de arrancar la máquina:** Comprueba que todos los tornillos, tuercas y demás sujetadores estén bien asegurados y que los protectores estén en su lugar. Sustituir Etiquetas dañadas o ilegibles.
14. **Apagar la herramienta después de usarla:** Cuando termine, apague la trituradora y asegúrese de que las cuchillas se hayan detenido por completo antes de dejar el equipo.
15. **Transporte seguro:** Cuando transporte la trituradora, manténgala alejada, con la hoja alejada de usted, para evitar lesiones accidentales.
16. **No use la herramienta cuando esté cansado o enfermo:** Use la trituradora solo cuando esté en buenas condiciones físicas y alerta. Trabajar cansado o enfermo puede llevar a errores.
17. **No deje la herramienta desatendida durante el funcionamiento:** Nunca deje la trituradora encendida sin supervisión. Una vez finalizada la operación, apáguela y desconecte el enchufe.
18. **Guarde la herramienta en un lugar seguro:** Guarde la trituradora en un lugar seco y bien ventilado, fuera del alcance de los niños, para evitar el acceso no autorizado.
19. **Inspeccione el equipo con regularidad para ver si está dañada:** Antes de cada uso, inspeccione la trituradora en busca de grietas, piezas desgastadas u otros signos de daño. Los defectos encontrados deben corregirse antes de comenzar el trabajo.
20. **Evite trabajar cerca de materiales inflamables:** Las herramientas eléctricas provocan chispas que pueden provocar polvo o vapores. No usar cerca de combustible u otros materiales inflamables.

## Mantenimiento y almacenamiento

1. **Cuando la máquina se detenga para mantenimiento, inspección o almacenamiento, o para cambiar un accesorio:** Apaga la fuente de alimentación, desconecta la unidad de la fuente de alimentación, asegúrate de que todas las piezas móviles se hayan parado por completo y, donde se coloca una llave, sácala. Deja que la máquina se enfríe antes de hacer inspecciones, ajustes, etc.
2. **Deja que el equipo se enfríe antes de guardarla.**

## Seguridad laboral

1. **Asegúrate de que la zona en la que trabajas esté limpia y bien iluminada.** Los lugares de trabajo desordenados o sin luz pueden provocar accidentes.
2. **No utilice la herramienta eléctrica en:** Un entorno propenso al riesgo de explosión, ni en el que se puedan encontrar líquidos, gases o polvos inflamables. Las herramientas eléctricas provocan chispas que pueden provocar polvo o vapores.
3. **Mantén a los niños y otras personas alejados:** La herramienta eléctrica cuando se esté usando. Si te distraes, puedes perder el control del dispositivo.

## Consejos de seguridad para dispositivos electrónicos

1. **El enchufe de la herramienta eléctrica:** Debe caber en el tomacorriente (clavija).
2. **El enchufe no puede modificarse de ninguna manera.**
3. **No uses:** un enchufe adaptador junto con una herramienta eléctrica conectada a tierra.
4. **Los enchufes sin modificar y los tomacorrientes (clavija):** Son adecuados reducirán el riesgo de una descarga eléctrica.
5. **Evita el contacto:** Corporal con superficies conectadas a tierra, por ejemplo, tuberías, calefacción, hornos y frigoríficos. Existe un mayor riesgo de descarga eléctrica si tu cuerpo está conectado a tierra.
6. **Mantén las herramientas eléctricas:** Alejadas de la lluvia o la humedad. El agua que entra en un dispositivo eléctrico aumenta el riesgo de una descarga eléctrica.
7. **No uses mal el cable:** Para llevar la herramienta eléctrica, colgarla o sacar el enchufe. Mantén el cable alejado del calor, aceite, bordes afilados o partes móviles del dispositivo. Los cables dañados o enrollados aumentan el riesgo de una descarga eléctrica.
8. **Si el cable de suministro se daña:** Debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas igualmente cualificadas para evitar un peligro.
9. **Cuando uses una herramienta eléctrica al aire libre:** Usa un cable de extensión diseñado para uso exterior. El uso de un cable de extensión diseñado para uso exterior reduce el riesgo de una descarga eléctrica.
10. **Si no es posible evitar:** El uso de la herramienta eléctrica en un entorno húmedo, utilice un interruptor de corriente residual con una corriente de disparo de 30 mA o menos. El uso de un interruptor de corriente residual reduce el riesgo de una descarga eléctrica.
11. **Coloca el cable de conexión:** De forma que no pueda ser atrapado por ramas o similares al cortar.

## Seguridad de las personas




1. **Presta atención:** A lo que haces y sé sensato al trabajar con una herramienta eléctrica.
2. **No usar una herramienta eléctrica:** Si estás cansado o bajo los efectos de drogas, alcohol o recetas médicas.
3. **Un solo momento de desatención:** Al usar una herramienta eléctrica puede provocar lesiones graves.
4. **Lleva equipo de protección personal:** Y siempre gafas de protección. Llevar ropa de protección personal, como mascarillas para respirar, calzado antideslizante, cascos protectores o protectores auditivos, según el tipo y uso de la herramienta eléctrica, reducirá el riesgo de lesiones.
5. **Evita que la herramienta:** Se encienda accidentalmente, asegúrate de que la herramienta eléctrica esté apagada antes de conectarlo a la fuente de alimentación y/o a la batería, o transpórtalo.

6. **Si tienes el dedo en el interruptor:** Al mover el dispositivo o lo tienes encendido al conectarlo a la fuente de alimentación, esto puede provocar accidentes.
7. **Quita las herramientas de ajuste o la llave inglesa:** Antes de encender la herramienta eléctrica. Una herramienta o una llave inglesa enganchada en una parte giratoria del dispositivo puede causar lesiones.
8. **Evita posiciones corporales anormales:** Asegúrate de estar firme y de mantener el equilibrio en todo momento. Esto te permitirá controlar mejor la herramienta eléctrica en caso de situaciones inesperadas.
9. **Lleva ropa adecuada:** No lleses ropa holgada ni joyas. Mantén el pelo, la ropa y los guantes bien alejados de las partes móviles. La ropa holgada, las joyas o el pelo largo pueden quedar atrapados en partes móviles.

## Manejo cuidadoso y uso de herramientas eléctricas

1. **No sobrecargues el dispositivo:** Utiliza la herramienta eléctrica adecuada para el trabajo que tienes entre manos. Usar la herramienta eléctrica adecuada te permite trabajar mejor y con mayor seguridad en el rango de formación.
2. **No uses una herramienta eléctrica:** Con un interruptor defectuoso. Una herramienta eléctrica que no se puede encender o apagar es peligrosa y debe repararse.
3. **Saca el enchufe del enchufe y/o quita la batería:** Antes de hacer cualquier ajuste en el dispositivo, cambiar accesorios o dejar la herramienta. Estas medidas de seguridad ayudarán a prevenir el arranque accidental de la herramienta eléctrica.
4. **Mantén las herramientas eléctricas:** Que no se usen bien fuera del alcance de los niños.
5. **No permitas que la gente:** Que no estén familiarizados con el dispositivo o que no hayan leído estas instrucciones para usar el dispositivo

ICONO	EXPLICACIÓN
	<p>Lea las instrucciones antes de usar la herramienta. Seguir las instrucciones ayudará a evitar errores de funcionamiento y garantizará un funcionamiento seguro.</p>
	<p>Asegúrese de usar gafas de seguridad cuando trabaje con la herramienta. Esto protegerá sus ojos del polvo, las partículas pequeñas o los residuos que puedan salir volando durante el funcionamiento.</p>
	<p>Use guantes protectores para evitar lesiones en las manos. No los retire mientras opera la herramienta para evitar cortes o quemaduras.</p>
	<p>Tenga cuidado cuando trabaje en superficies inclinadas o inestables. Esto ayudará a evitar caerse o perder el equilibrio.</p>
	<p>Mantenga a los demás alejados del área de trabajo para evitar lesiones. Mantener la distancia de seguridad garantiza la seguridad de todas las personas que se encuentren en las inmediaciones.</p>
	<p>Antes de realizar cualquier mantenimiento, apague la herramienta y desenchufe el equipo. Esto evita el arranque accidental de la herramienta y aumenta la seguridad durante los trabajos de mantenimiento.</p>
	<p>Mantenga la herramienta alejada de la lluvia y la humedad. La exposición a la humedad puede dañar los componentes electrónicos y reducir el rendimiento de la herramienta.</p>
	<p>La herramienta crea un riesgo de lesiones a los transeúntes debido al lanzamiento de objetos pequeños o fragmentos. Mantenga a otras personas, especialmente niños y animales, al menos a 15 metros de distancia del área de trabajo.</p>

	<p>Nivel de presión sonora (LWA)</p>
	<p>Las cuchillas de metal pueden crear un mayor riesgo de lesiones debido a contragolpes o fragmentos que vuelan cuando entran en contacto con objetos duros. Utilice únicamente los tipos recomendados de cuchillas o accesorios.</p>
	<p>Los residuos eléctricos no deben desecharse junto con los residuos domésticos. Por favor, reciclen donde existan instalaciones. Consulta con la autoridad local o el distribuidor para el dispositivo de reciclaje.</p>

Los valores declarados de emisión por vibración se miden según métodos estándar de prueba y pueden utilizarse para comparar una herramienta con otra.

Los valores de emisión por vibración reportados también pueden utilizarse para una evaluación preliminar de la exposición.

**¡ADVERTENCIA!** Las emisiones de vibraciones de las herramientas eléctricas pueden diferir de los valores de emisión indicados cuando se usan realmente, dependiendo de cómo se utilice la herramienta.

Es importante establecer medidas de seguridad para proteger al operador basándose en las evaluaciones de exposición bajo condiciones reales de funcionamiento (teniendo en cuenta todas las partes del ciclo de operación, como el tiempo en que la herramienta está apagada y en ralentí, así como el tiempo de disparo).

## Seguridad en la electricidad

1. **Enchufes y Conectores:** El enchufe de la herramienta debe coincidir con la toma de corriente. No modifiques el conector en ninguna circunstancia. No utilices adaptadores en herramientas con conexión a tierra.
2. **El uso de enchufes originales y tomas compatibles reduce drásticamente el riesgo de descargas eléctricas.**
3. **Contacto Corporal:** Evita el contacto físico con superficies conectadas a tierra, tales como tuberías, radiadores, cocinas y frigoríficos. El riesgo de descarga eléctrica aumenta si tu cuerpo actúa como vía de conexión a tierra.
4. **Exposición a la Humedad:** No expongas las herramientas eléctricas a la lluvia ni a condiciones de humedad. La entrada de agua en el equipo incrementa el riesgo de un cortocircuito o descarga.
5. **Cuidado del Cableado:** No utilices el cable de forma indebida. Nunca transportes la herramienta colgando del cable ni tires de él para desenchufarla. Mantén el cable alejado del calor, aceites, bordes afilados o piezas móviles. Los cables dañados o enredados son peligrosos.
6. **Uso en Exteriores:** Al trabajar al aire libre, utiliza exclusivamente cables prolongadores (alargadores) aptos para uso exterior. Esto garantiza que el aislamiento es resistente a la intemperie.
7. **Protección RCD:** Si es inevitable usar la herramienta en un entorno húmedo, conéctala a una fuente de alimentación protegida por un Interruptor Diferencial o de Corriente Residual (RCD). Este dispositivo corta el flujo eléctrico en caso de fuga, salvando vidas.

## Uso y mantenimiento de herramientas eléctricas

1. **No usar la herramienta eléctrica por la fuerza.** Utiliza la herramienta eléctrica adecuada para tu aplicación. La herramienta eléctrica adecuada hará el trabajo mejor y de forma más segura a la velocidad para la que fue diseñada.
2. **Si el interruptor no enciende ni apaga la herramienta eléctrica,** no debes usarla. Cualquier herramienta eléctrica que no pueda ser controlada por el interruptor es peligrosa y necesita ser reparada.
3. **Desconectar la herramienta eléctrica y/o la batería antes de hacer ajustes,** cambiar accesorios o guardar la herramienta eléctrica. Estas medidas de

seguridad preventiva reducen el riesgo de arranque accidental de la herramienta eléctrica.

4. Mantener las herramientas eléctricas sin usar fuera del alcance de los niños y no permitir que personas que no estén familiarizadas con la herramienta eléctrica o con este manual la utilicen. El uso de herramientas eléctricas por parte de usuarios no entrenados es muy peligroso.
5. Mantener las herramientas eléctricas. Comprueba si alguna pieza móvil está desalineada o piezas rotas y otras circunstancias que puedan afectar al funcionamiento de la herramienta eléctrica. Si la herramienta eléctrica está dañada, repárala antes de usarla. Muchos accidentes son causados por herramientas eléctricas mal mantenidas.
6. Mantén las herramientas de corte afiladas y limpias. Una herramienta de corte bien mantenida y de filo afilado es menos propensa a atascarse y es más fácil de controlar.
7. Al utilizar herramientas eléctricas, accesorios, brocas, etc., ten en cuenta las condiciones de trabajo y el trabajo a realizar y sigue estas instrucciones. Utilizar herramientas eléctricas para trabajos distintos a lo previsto puede provocar situaciones peligrosas.

## Servicio

1. Que la herramienta eléctrica sea revisada por personal cualificado utilizando las mismas piezas de repuesto. Esto garantiza la seguridad de la herramienta eléctrica.

## Guarda todas las advertencias e instrucciones para referencia futura.

1. Familiarízate con los controles y el uso adecuado del dispositivo.
2. El elemento de corte seguirá girando cuando el motor esté apagado.
3. Nunca permitas que niños o personas que no estén familiarizadas con las instrucciones usen el dispositivo.
4. No utilice el dispositivo cuando haya personas (especialmente niños o mascotas) cerca.
5. No utilice el dispositivo cuando haya personas (especialmente niños o mascotas) cerca.
6. Antes de usarlo y después de cualquier impacto, revisar el dispositivo en busca de signos de desgaste o daño y repararlo si es necesario.
7. Ten cuidado de evitar lesiones por el equipo instalado. Acorta la longitud del alambre. Tras extender el nuevo cable de corte, la máquina debe volver a la posición normal de funcionamiento antes de encenderse.
8. No se permiten hojas de sierra para cortar metal u otros materiales.
9. Este dispositivo no está destinado al uso de personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y

conocimientos, salvo que estén supervisadas o hayan recibido instrucciones de una persona responsable de su seguridad sobre cómo utilizarlo. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no dañan el dispositivo.

10. **Sé especialmente cuidadoso y atento al usar herramientas.**
11. **Utiliza herramientas solo cuando estés en buena forma física.** Realiza todo el trabajo con calma y cuidado. Usa tu sentido común y recuerda que el operador o usuario es responsable de cualquier accidente o peligro para otros o sus propiedades.
12. **Nunca uses herramientas cuando estés cansado, enfermo o bajo los efectos del alcohol o las drogas.**
13. Si el dispositivo muestra signos de funcionamiento anormal, debe apagarse inmediatamente.

## 2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

---


Modelo	NIT-TE1800
Tensión nominal	120V 60Hz
Potencia	15A
Velocidad	3700 rpm
Diámetro máximo del corte	1.57" (40mm)
Nivel de ruido	111dB
Longitud del cable	13.8" (350mm)
Capacidad de bolsa recolectora	50L
Peso	14kg
Tamaño del equipo	550*450*930mm

El modo de funcionamiento (40%) indica un perfil de carga de 4 minutos y 6 minutos de tiempo de reposo.




El diámetro máximo de la rama depende de la dureza de la madera.

## Descripción de componentes

Modelo: NIT-TE1800			
1	Tolva de alimentación	6	Ruedas
2	Cuerpo de trituradora	7	Tapas protectoras
3	Cubierta de motor	8	Switch principal
4	Contenedor plástico (caja)	9	Interruptor automático
5	Marco	10	Perilla de cubierta



### 3. ENSAMBLAJE



#### Instrucciones de Montaje

1. **Montaje de la base:** Encaje la **pata A** y el **soporte B** en la ubicación correspondiente (Fig. 3). A continuación, coloque la máquina boca abajo para continuar con el montaje.
2. **Instalación de las ruedas:** Monte las ruedas siguiendo el orden mostrado en la Fig. 5. Asegúrese de que la tuerca quede firme, pero **sin apretarla en exceso** para permitir el giro.
3. **Caja de recogida:** Levante el botón de bloqueo y deslice la guía de la caja de recogida hasta su posición adecuada (Fig. 4).

4. **Pomo de ajuste:** Apriete el pomo de seguridad (ajuste de la placa). Este pomo incorpora un **interruptor de seguridad**; asegúrese de que esté completamente apretado o, de lo contrario, el motor no se pondrá en marcha (Fig. 6).
4. **NOTA:** Es extremadamente peligroso utilizar la máquina sin la tolva instalada (Fig. 7).



## Instrucciones de Seguridad y Uso

### ¡IMPORTANTE!

- **Seguridad:** Tus manos y dedos nunca deben entrar en la tolva de entrada.
- **Montaje:** Nunca utilices la herramienta si la tolva no está correctamente instalada.
- **Postura:** No te inclines demasiado ni intentes alcanzar zonas alejadas; mantén siempre el equilibrio.

### ¿Cómo recoger el material triturado?

- **Apagado previo:** Apaga siempre la unidad antes de colocar o quitar la bolsa de recogida.
- **Métodos de recogida:** Puedes utilizar la bolsa de recogida suministrada (si está disponible) o colocar la trituradora sobre una lona para facilitar la limpieza.
- **Instalación:** Al usar la bolsa, asegúrate de sujetar los ganchos de esta en los laterales de la tolva de descarga.

- **Advertencia de ventilación:** Las ranuras de ventilación del cuerpo de la máquina nunca deben quedar cubiertas por la bolsa de recogida ni por el material triturado.

## ¿Cómo cambiar las cuchillas?

- **Desconexión:** Asegúrate de que la trituradora esté apagada y completamente desconectada de la toma de corriente.
- **Apertura:** Retira el conjunto superior de alimentación desenroscando el pomo de seguridad que lo une al cuerpo de la máquina.
- **Filos reversibles:** Las cuchillas tienen dos filos de corte. Cuando uno se desgasta, puedes invertir la cuchilla para utilizar el segundo filo.
- **Protección:** Se recomienda estrictamente el uso de guantes de trabajo de alta resistencia al manipular las cuchillas.
- **Bloqueo y desmontaje:** Bloquea el disco de corte con una llave hexagonal. Desatornilla los dos tornillos hexagonales internos y observa con atención la posición del ángulo de corte original.
- **Rotación:** Retira la cuchilla, gírala 180 grados y vuelve a fijarla al disco. Asegúrate de que el filo de corte rectificado esté orientado hacia abajo.
- **Finalización:** Repite el mismo procedimiento para la segunda cuchilla.



## Mantenimiento y afilado de las cuchillas





1. Cuando ambos filos de una cuchilla se hayan desgastado, es necesario **reemplazar el juego completo** (ambas hojas a la vez).
2. Si bien las cuchillas se pueden reafilar, esta tarea debe realizarla exclusivamente un técnico calificado utilizando una piedra de aceite. Sin embargo, **no recomendamos el reafilado** por las siguientes razones:



3. **Equilibrio del disco:** El peso exacto de cada hoja es fundamental para mantener el equilibrio dinámico del disco de corte.
4. **Riesgo de daños:** Cualquier desequilibrio, por mínimo que sea, puede generar vibraciones que dañen la máquina.
5. **Seguridad:** Un fallo en el disco de corte debido al desequilibrio representa un riesgo grave de lesiones para el operador.

## Mantenimiento y Cuidado


1. **Aviso de seguridad:** Antes de iniciar cualquier tarea de limpieza o mantenimiento, asegúrese de que la máquina esté completamente desconectada de la red eléctrica para evitar arranques accidentales.
2. **Protocolo de inspección:** Si detiene el aparato para realizar una inspección, cambiar un accesorio, guardarlo o darle mantenimiento, apáguelo siempre y retire el enchufe de la toma de corriente antes de proceder con cualquier ajuste.
3. Cables alargadores: Si utiliza un cable alargador, asegúrese de que sea de una calidad igual o superior al cable de alimentación original del aparato.
4. Inspección periódica: Revise regularmente tanto el cable de alimentación como los alargadores para detectar daños, cortes o signos de deterioro. No utilice el aparato si los cables presentan algún defecto.
5. Seguridad del mecanismo de corte: Al realizar el mantenimiento de las cuchillas, tenga en cuenta que, aunque el motor no pueda encenderse debido al enclavamiento de seguridad, el mecanismo de corte aún puede girar manualmente si se mueve el eje del motor.
6. Protecciones de seguridad: Nunca intente anular ni manipular la función de bloqueo o los sistemas de protección de la máquina.
7. Limpieza de residuos: Utilice siempre un cepillo para retirar los restos de material depositados en el interior de la máquina.
8. Cuidado de las superficies: Limpie la unidad siempre después de cada uso. Utilice un paño húmedo y jabón neutro para limpiar el cuerpo y los componentes de plástico. No utilice disolventes ni agentes de limpieza agresivos, ya que podrían dañar el material.
9. Advertencia sobre el agua: Nunca limpie la trituradora directamente bajo un chorro de agua ni la sumerja. Evite por completo que entre humedad en el interior de los componentes eléctricos.

## Lista de piezas

Punto	Imagen	Nombre	Cantidad
1		1. Wheel	2
		2. Tapa de la rueda	2
2		3. Bolt	1
		4. Nut	2
		5. Bushing	2
		6. Junta	2
3		7. Parte principal	1
4		8. Stick plano	1

5		9. Caja de césped	1
6		10. Clau	1

## 6. OPERACIÓN



- Asegúrate de que no haya niños ni otras personas a menos de 15 metros del trabajo, y vigila a los animales cerca del trabajo. De lo contrario, se debe evitar el uso de la herramienta.

### ¡Aviso general!

- Este aparato no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que hayan recibido supervisión o instrucción sobre el uso

del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.

- Los niños deben estar supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

### **Formación**

Familiarízate con el manual del usuario antes de intentar manejar este equipo.

### **Preparación**

- No permitas que los niños operen este equipo.
- No operar este equipo en las proximidades de los transeúntes.
- Llevar protección auditiva y gafas de seguridad en todo momento mientras se opera la máquina.
- Evita llevar ropa holgada o que tenga cordones colgantes o corbatas.  
Solo se opera en espacios abiertos (por ejemplo, no cerca de una pared u otro objeto fijo) y sobre una superficie firme y nivelada.
- No operar la máquina sobre superficies pavimentadas o de grava donde el material expulsado pueda causar lesiones.
- Antes de arrancar la máquina, comprueba que todos los tornillos, tuercas, tornillos y demás sujetadores estén bien asegurados y que los protectores y pantallas estén en su lugar. Sustituir etiquetas dañadas o ilegibles.

### **Mantenimiento y almacenamiento**

- Cuando la máquina se detenga para mantenimiento, inspección o almacenamiento, o para cambiar un accesorio, apaga y desconecta la unidad de la fuente de alimentación, asegúrate de que todas las piezas móviles se hayan parado por completo y donde se coloca una llave, sácala. Deja que la máquina se enfríe antes de hacer inspecciones, ajustes, etc.
- Deja siempre que la máquina se enfríe antes de guardarla

### **Seguridad laboral**



- Asegúrate de que la zona en la que trabajas esté limpia y bien iluminada. Los lugares de trabajo desordenados o sin luz pueden provocar accidentes.
- No utilice la herramienta eléctrica en un entorno propenso al riesgo de explosión, ni en el que se puedan encontrar líquidos, gases o polvos inflamables.
- Las herramientas eléctricas provocan chispas que pueden provocar polvo o vapores.
- Mantén a los niños y otras personas alejados de la herramienta eléctrica cuando se esté usando. Si te distraes, puedes perder el control del dispositivo.

## Consejos de seguridad para dispositivos electrónicos



- El enchufe de la herramienta eléctrica debe caber en el enchufe. El enchufe no puede modificarse de ninguna manera. No uses un enchufe adaptador junto con una herramienta eléctrica conectada a tierra. Los enchufes sin modificar y los enchufes adecuados reducirán el riesgo de una descarga eléctrica.
- Evita el contacto corporal con superficies conectadas a tierra, por ejemplo, tuberías, calefacción, hornos y frigoríficos. Existe un mayor riesgo de descarga eléctrica si tu cuerpo está conectado a tierra.
- Mantén las herramientas eléctricas alejadas de la lluvia o la humedad. El agua que entra en un dispositivo eléctrico aumenta el riesgo de una descarga eléctrica.
- No uses mal el cable para llevar la herramienta eléctrica, colgarla o sacar el enchufe del enchufe. Mantén el cable alejado del calor, aceite, bordes afilados o partes móviles del dispositivo. Los cables dañados o enrollados aumentan el riesgo de una descarga eléctrica.
- Si el cable de suministro se daña, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas igualmente cualificadas para evitar un peligro.
- Cuando uses una herramienta eléctrica al aire libre, usa un cable de extensión diseñado para uso exterior. El uso de un cable de extensión diseñado para uso exterior reduce el riesgo de una descarga eléctrica.
- Si no es posible evitar el uso de la herramienta eléctrica en un entorno húmedo, utilice un interruptor de corriente residual con una corriente de disparo de 30 mA o menos. El uso de un interruptor de corriente residual reduce el riesgo de una descarga eléctrica.
- Coloca el cable de conexión de forma que no pueda ser atrapado por ramas o similares al cortar.

## Seguridad de las personas



- Presta atención a lo que haces y sé sensato al trabajar con una herramienta eléctrica. Hacer
- No usar una herramienta eléctrica si estás cansado o bajo los efectos de drogas, alcohol o recetas Drogas.
- Un solo momento de desatención al usar una herramienta eléctrica puede provocar lesiones graves.
- Lleva equipo de protección personal y siempre gafas de protección. Llevar ropa de protección personal, como mascarillas para respirar, calzado antideslizante, cascos protectores o protectores auditivos, según el tipo y uso de la herramienta eléctrica, reducirá el riesgo de lesiones.
- Evita que la herramienta se encienda accidentalmente. Asegúrate de que la herramienta eléctrica esté apagada antes de ti.
- Conéctalo a la fuente de alimentación y/o a la batería, o transpórtalo. Si tienes el dedo en el interruptor al mover el dispositivo o lo tienes encendido al conectarlo a la fuente de alimentación, esto puede provocar accidentes.

- Quita las herramientas de ajuste o la llave inglesa antes de encender la herramienta eléctrica. Una herramienta o una llave inglesa enganchada en una parte giratoria del dispositivo puede causar lesiones.
- Evita posiciones corporales anormales. Asegúrate de estar firme y de mantener el equilibrio en todo momento.
- Esto te permitirá controlar mejor la herramienta eléctrica en caso de situaciones inesperadas.
- Lleva ropa adecuada. No lledes ropa holgada ni joyas. Mantén el pelo, la ropa y los guantes bien alejados de las partes móviles. La ropa holgada, las joyas o el pelo largo pueden quedar atrapados en partes móviles.
- Si se pueden montar mecanismos de succión y recogida de polvo, asegúrate de que estén conectados y usados correctamente. El uso de una unidad de succión de polvo puede reducir los riesgos que conlleva el polvo.

## Manejo cuidadoso y uso de herramientas eléctricas

- No sobrecargues el dispositivo. Utiliza la herramienta eléctrica adecuada para el trabajo que vas a realizar. Usar la herramienta correcta te permite trabajar mejor y con mayor seguridad dentro del rango de rendimiento para el que fue diseñada.
- No uses una herramienta eléctrica con un interruptor defectuoso.
- Una herramienta eléctrica que no se puede encender o apagar es peligrosa y debe repararse.
- Saca el enchufe del enchufe y/o quita la batería antes de hacer cualquier ajuste en el dispositivo, cambiar accesorios o dejar la herramienta. Estas medidas de seguridad ayudarán a prevenir el arranque accidental de la herramienta eléctrica.
- Mantén las herramientas eléctricas que no se usan bien fuera del alcance de los niños. No permitas que la gente que no estén familiarizados con el dispositivo o que no hayan leído estas instrucciones para usar el dispositivo.
- Las herramientas eléctricas son peligrosas si las usan personas sin experiencia.
- Cuida bien tus herramientas eléctricas. Comprueba si las partes móviles funcionan sin diferencia de forma y no se atasca, comprueba si las piezas están rotas o dañadas de tal manera que la funcionalidad de la herramienta eléctrica se ve afectada. Haz que reparen las piezas dañadas antes de usar el dispositivo.
- Muchos accidentes son causados por herramientas eléctricas mal mantenidas.
- Asegúrate de que tus herramientas de corte estén afiladas y limpias. Las herramientas de corte bien cuidadas con filos afilados tienen menos probabilidades de atascarse y son más fáciles de manejar.
- Utiliza la herramienta eléctrica, accesorios, herramientas de ajuste, etc., de acuerdo

con estas instrucciones. Ten en cuenta las condiciones laborales y las tareas a realizar. El uso de herramientas eléctricas para tareas distintas a las que están destinadas puede dar lugar a situaciones peligrosas.

## Servicio

- Solo haz que tus herramientas eléctricas sean reparadas por especialistas cualificados y con piezas de repuesto originales. Esto garantiza que se mantenga la seguridad de la herramienta eléctrica.
- Antes de realizar cualquier mantenimiento, asegúrate de que el dispositivo esté desenchufado (desconecta la fuente de alimentación) y esperar hasta que el eje de la hoja esté completamente parado. Deja que el dispositivo se enfríe antes de hacer nada.
- Solo se pueden realizar aquellas tareas de mantenimiento y eliminación de fallos descritas aquí. Cualesquiera otras tareas deben ser realizadas por un especialista.
- Revisa todos los tornillos regularmente para asegurarte de que quedan bien ajustados.
- No se permiten conversiones, modificaciones independientes ni el uso de piezas no aprobadas.
- Solo usa piezas de repuesto originales. Solo estas piezas de repuesto están diseñadas y son adecuadas
- Para el dispositivo. Otras piezas de repuesto no solo provocarán la invalidación de la garantía,
- También pueden ponerte en peligro a ti y a tu entorno. Siempre guarda el dispositivo en un lugar seco.

---

## 7. MANTENIMIENTO, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

- **Preparación:** Si la máquina se apaga para realizar tareas de mantenimiento, almacenamiento o para reemplazar un **accesorio**, asegúrate de que el cable de alimentación esté desconectado de la toma de corriente.
- **Seguridad mecánica:** Verifica que todas las piezas móviles se hayan detenido por completo y, si el equipo cuenta con una llave de seguridad, extráela.
- **Temperatura:** Deja siempre que la máquina se enfríe antes de realizar cualquier ajuste, tarea de mantenimiento o de guardarla.
- **Transporte:** Nunca transportes la unidad con el motor encendido. Durante el traslado, asegura el dispositivo para protegerlo de posibles daños o golpes.

- **Almacenamiento:** Guarda siempre el equipo en un lugar adecuado una vez que haya alcanzado la temperatura ambiente.

### Ropa de protección personal



- Lleva gafas y protectores auditivos



- Calzado de seguridad



- Guantes de protectores de seguridad



- Ropa ajustada al trabajar

### Notas específicas de la herramienta: Riesgo de descarga eléctrica



**ADVERTENCIA:** Las herramientas de corte continúan girando incluso después de haber apagado el motor. El incumplimiento de las siguientes instrucciones puede provocar lesiones graves o la muerte por electrocución.

- **Inspección de cables:** Antes de cada uso, revise los cables de red y de extensión en busca de daños. Preste especial atención a su antigüedad y estado general.
- **Humedad:** Nunca utilice el dispositivo en entornos húmedos. No trabaje bajo la lluvia ni introduzca materiales húmedos (como hojas mojadas) en la unidad.
- **Posicionamiento del cable:** Asegúrese de que el cable de conexión esté siempre fuera del radio de acción de la herramienta. Los cables deben salir siempre hacia la parte trasera del dispositivo.
- **Conexión a tierra:** El dispositivo solo debe conectarse a una toma de corriente correctamente instalada y con puesta a tierra.
- **Protección (Diferencial):** Es obligatorio el uso de un interruptor de corriente residual

(Diferencial) con una corriente de fuga nominal no superior a **30 mA**.

- **Compatibilidad eléctrica:** Antes de la conexión, verifique que la fuente de alimentación coincida con las especificaciones técnicas del dispositivo.
- **Límites de uso:** Utilice el equipo únicamente dentro de los límites de voltaje, potencia y velocidad nominal especificados en la **placa de características** (placa técnica).
- **Cables de extensión:** Si es necesario, utilice solo alargadores adecuados para el tipo de dispositivo y el entorno de trabajo. En caso de duda, consulte a un electricista cualificado.
- **Entornos peligrosos:** Nunca utilices el dispositivo en ambientes inflamables o explosivos.
- **Cables dañados:** Si el cable de alimentación presenta daños, desconecta el **enchufe** inmediatamente. En ninguna circunstancia utilices el dispositivo si el cable está dañado.
- **Contacto con tierra:** Al trabajar con el equipo, evita tocar objetos conectados a tierra (como radiadores, tuberías de agua, etc.), ya que esto aumenta el riesgo de descarga eléctrica.
- **Desconexión:** Cuando el dispositivo no esté en uso, asegúrate de que permanezca desenchufado.  
**Orden de encendido/apagado:** \* Asegúrate de que el interruptor esté en posición de **apagado** antes de conectar el cable a la red eléctrica. Apaga siempre el dispositivo antes de desenchufarlo.
- **Transporte:** Desconecta la fuente de alimentación (desenchufa el equipo) antes de transportar el dispositivo.

## Riesgo de corte

**El incumplimiento de las siguientes instrucciones puede provocar lesiones graves o incluso la muerte por cortes.**

- **Inspección previa:** Antes de arrancar la máquina, revise que todos los tornillos, tuercas y demás elementos de fijación estén bien ajustados, y que todas las cubiertas y protecciones estén correctamente instaladas. Las etiquetas dañadas o ilegibles deben ser reemplazadas.
- **Cuchillas:** Antes de encender el equipo, compruebe que las cuchillas estén bien montadas y firmemente asentadas.
- **Tolva:** Nunca utilice el dispositivo sin la tolva de alimentación instalada.
- **Desbloqueo:** Si la **trituradora** se bloquea, primero apague el dispositivo, desconecte el enchufe de la toma de corriente y espere a que la máquina se detenga por completo antes de retirar la obstrucción. Mantenga el interruptor de

encendido/apagado limpio y libre de objetos extraños.

- **Manipulación de material:** Nunca intente retirar material ni sujetar lo que se está cortando mientras las cuchillas estén en movimiento. Retire las astillas o el serrín únicamente con el dispositivo apagado.
- **Distancia de seguridad:** Evite el contacto directo con las cuchillas giratorias. Mantenga las manos y los pies alejados de las aberturas mientras la máquina esté en marcha.
- **Zonas peligrosas:** No introduzca las manos, ninguna parte del cuerpo ni la ropa en la cámara de alimentación, el canal de expulsión o cerca de piezas móviles.

## ¡Riesgo de lesiones!

- **Carga:** Asegúrese de que el embudo de llenado esté vacío antes de arrancar la máquina.
- **Zona de expulsión:** Retire regularmente el material procesado de la zona de salida para evitar acumulaciones. Esto previene bloqueos y el riesgo de que el material sea **expulsado hacia atrás (retroceso)** por la tolva de alimentación, lo cual podría causar accidentes.
- **Perímetro de seguridad:** Mantenga a personas y animales a una distancia mínima de **3 metros** del área de trabajo; podrían resultar heridos por objetos proyectados.
- **Superficie de apoyo:** Nunca utilice la unidad sobre superficies embaldosadas o de cemento. El material puede rebotar contra el suelo duro y causar lesiones.
- **Conexión segura:** Asegúrese de que el interruptor esté en la posición de "Apagado" antes de conectar el enchufe a la toma de corriente.

## Daños en el dispositivo

- **Ventilación:** Las ranuras de ventilación no deben quedar cubiertas por el contenedor de recogida ni por el material triturado.
- **Uso adecuado:** No sobrecargue el dispositivo. Utilícelo únicamente para el propósito para el que fue diseñado.
- **Vibraciones:** Si la máquina empieza a vibrar de forma **anormal**, deténgala y revísela inmediatamente.

## 7. DISPOSICIÓN

---

### ¡ADVERTENCIA!

- Hacer que las herramientas eléctricas usadas sean inutilizables antes de su eliminación:
- Herramientas eléctricas conectadas a la red eléctrica quitando el enchufe de conexión,
- Herramientas eléctricas inalámbricas quitando la batería.

### Disposición de equipos electrónicos

¡No tire las herramientas eléctricas a la basura doméstica! De acuerdo con la Directiva Europea 2012/19/CE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y su implementación en la legislación nacional, los equipos eléctricos usados deben recogerse por separado y enviarse para su reciclaje respetuoso con el medio ambiente. Recuperación de materias primas en lugar de eliminación de residuos. El dispositivo, los accesorios y el embalaje deben reciclarse de forma respetuosa con el medio ambiente. Las partes de plástico están marcadas para Reciclaje según tipo.

### ¡ADVERTENCIA!

No arroje las pilas a la basura doméstica, al fuego o al agua. No abra las pilas desgastadas. Las baterías deben recogerse, reciclarse o eliminarse de forma respetuosa con el medio ambiente.

Según la Directiva 2006/66/CE, las baterías defectuosas o agotadas deben reciclarse.

### NOTA:

Póngase en contacto con su autoridad local/ciudad para obtener información sobre las opciones de reciclaje.

Reciclaje de materias primas en lugar de eliminación de residuos.

## 8. POLITICA DE ASISTENCIA AL CLIENTE

---

El negocio de International Tool Company (ITC) es Importar y Vender equipo de soldadura, Corte de plasma, consumibles de alta calidad, maquinaria de construcción, demolidores, generadores de luz, hidrolavadoras, motores, etc. Nuestro reto es satisfacer las necesidades de nuestros clientes y exceder sus expectativas. A veces, los compradores pueden solicitar consejo o información sobre el uso de nuestros productos. Respondemos a nuestros clientes con base en la mejor información en nuestras manos en ese momento. El hecho de proporcionar datos y guía no crea, amplía o altera ninguna garantía con respecto a la venta de nuestros productos.

ITC es un importador receptivo pero la selección y uso de los productos específicos vendidos por nuestros distribuidores está únicamente dentro del control del cliente y es su responsabilidad exclusiva. Muchas variables más allá del control de ITC afectan los resultados obtenidos en los tipos de métodos de aplicación y requerimientos de servicio.

## 9. GARANTÍA DEL EQUIPO

---

### GARANTÍA DEL EQUIPO

**International Tool Company S.A. de C.V. (ITC)** garantiza al usuario final (comprador) que todo equipo nuevo (llamado conjuntamente “mercancía”) estará libre de defectos de construcción y de material.

Esta garantía quedará anulada si ITC o uno de sus centros de servicio autorizados (CSA) comprobara que el equipo ha sufrido daños causados por:

- a) Daños en el transporte (caídas, golpes efectuados durante el transporte del equipo a otras instalaciones).
- b) Cuando el producto se hubiese usado en condiciones distintas a las normales.
- c) Cuando el producto no hubiese usado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.

d) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional como importador o comercializador responsable respectivo.

## PERÍODO DE GARANTÍA

ITC se hará cargo de los gastos correspondientes a las piezas y la mano de obra correspondiente a la reparación de los defectos durante el período de garantía. El período de garantía comienza a partir de la fecha de compra efectuada por el primer usuario final a un distribuidor autorizado de ITC.

Los períodos de garantía son:

**2 años de Garantía** en equipos **NITRO GARDEN**.

## CONDICIONES DE LA GARANTÍA PARA OBTENER COBERTURA:

Para hacer efectiva la garantía no debe exigirse mayores requisitos que la presentación del producto, acompañado de la póliza correspondiente, debidamente sellada por el establecimiento que lo vendió, o la factura o recibo o comprobante, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa.

El comprador debe ponerse en contacto con el departamento de servicio al cliente de ITC o con un centro de servicio autorizado respecto a cualquier defecto reclamado durante el período de garantía (póngase en contacto con su distribuidor local si necesita ayuda para encontrar un centro de servicio autorizado o búsquelo usted en:

**<http://www.itcompany.com.mx>**

Comuníquese al 01 800 062 2200 o (33) 3560 6200).

ITC o un CSA determinarán con carácter definitivo si aplica la garantía para los equipos de soldadura y corte.

### **Centros de Servicio Autorizados para Reparaciones y Venta de Accesorios**

ITC

Av. de las Jacarandas No.62 C.P.45640 Tel:01(33) 35606200

Contacto: Centro de Servicio

Mail: [servicio-itc@itcompany.com.mx](mailto:servicio-itc@itcompany.com.mx)

Todos nuestros Centros de Servicio cuentan con stock de refacciones, consumibles y accesorios. Consulte en nuestra página web nuestra red de Centros de Servicios Autorizados

## **REPARACIÓN POR GARANTÍA**

Si ITC o un CSA confirman la existencia de un defecto cubierto por esta garantía, dicho defecto será corregido mediante reparación o sustitución de las piezas.

A petición de ITC, el comprador deberá devolver, a ITC o al CSA cualesquiera “mercancías” defectuosas sobre las que se hubiera hecho una reclamación por garantía.

## COSTOS DE ENVÍO

El comprador necesita ponerse en contacto con ITC o con un CSA para obtener información del proceso y restricciones de envío bajo garantía.

**Los costos de envío serán cubiertos por ITC en caso de garantía.**

El comprador se hará cargo de los costes de transporte y embalaje para su envío de y a ITC o a un centro de servicio autorizado en caso de que no aplique la garantía.

## LIMITACIONES DE LA GARANTÍA

ITC no aceptará responsabilidad alguna por las reparaciones efectuadas fuera de un centro de servicio autorizado.

La responsabilidad de ITC conforme a esta garantía no excederá el coste de la corrección del defecto del producto.

La garantía no cubre gastos por desplazamiento, alojamiento u otras bonificaciones que se generen por errores al enviar cualquier “mercancía”.

La garantía no cubre las piezas sujetas al desgaste natural (p. ej. Pistola, lanza, boquillas, cambio de aceite, enchufes, clavijas, etc.) El usuario final será responsable de realizar las inspecciones rutinarias de los cables para detectar un posible desgaste y solucionarlo antes de que el cable falle.

ITC no se responsabiliza por daños fortuitos o consecuentes (como pérdida de actividad comercial) provocados por el defecto o el tiempo requerido para corregir los defectos.

Esta garantía escrita es la única garantía expresa proporcionada por ITC respecto a sus productos. Las garantías implícitas por ley como la garantía de comerciabilidad estarán limitadas a la duración de esta garantía limitada para el equipo en cuestión

Uso de producto:	<input type="checkbox"/> Renta	<input type="checkbox"/> Privado
Producto/Modelo:	<input type="text"/>	<input type="text"/>
No. del Comprobante:	<input type="text"/>	
No. del Serie:	<input type="text"/>	
Distribuidor/Tienda:	<input type="text"/>	
Telefono:	<input type="text"/>	
		Fecha de Compra: <input type="text"/>

IMPORTADO POR: INTERNATIONAL TOOL COMPANY S.A. DE C.V.  
AVENIDA DE LAS JACARANDAS N°62 CONDOMINIO INDUSTRIAL  
SANTA CRUZ DE LAS FLORES, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO,  
MEXICO.C.P. 45640  
TELÉFONOS (0133) 3560 6200 /01/02  
**[www.itcompany.com.mx](http://www.itcompany.com.mx)**